

Nutzung des Touch-Displays als Windows-PC

Wichtiger Hinweis: Das Display **darf nur bewegt werden**, wenn es ganz heruntergelassen ist. Das Hinauf- und Hinunterfahren erfolgt mit den + und – Fußschaltern am Rollwagen. Dazu muss das Display mit Strom versorgt sein.


Einschalten:

Den **Hauptschalter** oder den **Taster auf der Fernbedienung** zum Einschalten nutzen



Nach einer kurzen Wartezeit erscheint die Hauptoberfläche.

Um den Windows-PC zu starten, den **Knopf „pc-module“** anklicken.






Das Display ist jetzt gestartet.

USB-Ports für **USB-Sticks** befinden sich rechts/links am Rahmen (einer von beiden ist belegt durch die Tastatur/Maus).

Maus und Tastatur sind schnurlos und können auch aus der Ferne genutzt werden.

Bitte zur Nutzung beide Geräte einschalten und nach der Benutzung wieder ausschalten.



Troubleshooting:

Sollte das Display nicht korrekt hochfahren oder ein leerer Bildschirm erscheinen, muss es kurz vom Strom getrennt und neu gestartet werden. Dazu einfach den Hauptstecker ziehen, kurz warten und erneut einstecken.